

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Limpiar la superficie a instalar.
2. Colocar un cordón de silicona SOLDIMIX alrededor de la cinta de montaje.
3. Retirar la cinta protectora de los dos adhesivos.
4. Presionar el accesorio sobre la superficie a instalar durante un minuto y dejar secar. Comprobar que el accesorio se sostiene por sí sólo.
5. Usar después de 48 horas.

